800MHz帯 対応アンテナ FMM800W-SMAP-L-A 機器仕様書

改訂番号 1.1

2013年12月 日精株式会社

目次

- 1 アンテナ仕様 1.1 アンテナ基本仕様 1.2 アンテナ形状 1.3 S11及びVSWR 1.4 利得及び指向性 1.5 測定環境 1.6 梱包仕様 1.7 取扱説明書

改訂経緯

	以可小土中	
改訂番	号 改訂年月	改訂内容
1.0	2013年12月3日	仕様制定
1.1	2013年12月20日	性能向上のためアンテナパターン変更に伴い、
		1.1 アンテナ基本仕様 のVSWR値を変更
		1.3 S11及びVSWR を差し替え
		1.4 利得及び指向性 を差し替え
		1.7 取扱説明書 を追加

1 アンテナ仕様

1. 1 アンテナ基本仕様

FMM800W-SMAP-L-A

② 主な標準仕様

ジリース・型式		FMM800W-SMAP-L-A	-	
	び構成	単一型(V), λ / 2	_	
寸法	アンテナ外形	22×162×13.5	1.2 アンテナ形状 参照	
		(幅×全長×厚)	1.2 / 2 / / // / 2 //	
質量		約18g	_	
使用周波数	800MHz帯	800MHz帯:824MHz~875MHz	_	
特性インは	ピーダンス	50 Ω	_	
VSWR	800MHz帯	800MHz帯:1.24~1.98	1.3 S11及びVSWR 参照	
	GPS	1575MHz:2.73		
最大利得	800MHz帯	3dBi以下	1.4 利得及び指向性 参照	
偏流	皮面	垂直偏波	-	
水平面に	内指向性	無指向性	_	
耐電	電力	1W	-	
	コネクタ	SMA-P	_	
	ケーフ゛ル	ϕ 1.7mm	-	
使用部材	アンテナケース	ABS樹脂	黒色	
使用即构	アンテナ基板 材質	ガラスエポキシ機材、1.0mm		
		両面銅箔、18/18ミクロン	-	
	半田	無鉛半田		
取付方法		SMA-Pによるネジ締め	_	
	使用温度	−30°C ~ 70°C		
	保存温度	-40°C∼85°C		
環境仕様	防水	なし	-	
	耐光性	なし		
	屋外設置	不可		
環境対策		RoHS指令対応	_	
包	.装	1個/袋、10袋/大袋	最少販売は10個の大袋単位	
保証	無償保証期間	納入後1年間	_	
	製品寿命	7年間		
	機器仕様書	本仕様書をご利用下さい		
資料	RoHS関連資料	当社標準フォーマット	要求時に提出	
	非該当パラメータシート	当社標準フォーマット	安小町に近山	


③ 製造

株式会社フェイバライツ

④ 型式の表示方法


FMM800W -	SMAP -	L	-A	-品番
シリース・名	コネクタ形状	外装形状	対応周波数	個別対応型番
M2M用アンテナ	SMA-P	L字型	KDDI様周波数対応	

1.2 アンテナ形状



1.3 S11及びVSWR


1S11



②800MHz帯域

_	- 111-24						
	共振点	0.840	GHz				
	共振深さ	-19.32	dB				
	VSWR	1.24					
	帯域幅	65	MHz				


2以下 0.810	GHz	~	0.875	GHz	帯域幅	65 MHz
1.5以下	GHZ		0.073	GHZ	山,5%山田	OJ IVII IZ
0.830	GH ₂	~	0.855	GH ₂	帯域幅	25 MH z



②GPS(1.5GHz帯域)


٠.			
	共振点	1.490	GHz
	共振深さ	-7.07	dB
	VSWR	2.59	
	帯域幅	-	MHz


GPS	1.575	GHz
共振深さ	-6.67	dB
VSWR	2.73	







1.4 利得及び指向性











②800MHz帯 利得推移

(dBi)

周波数	全周最大	全周平均	全周平均	全面最大	全面平均
[MHz]	利得	(h-h)	(v-v)	(v-v)	(v-v)
824	2.04	-5.90	-3.92	-1.51	-3.54
830	1.82	-6.44	-3.33	0.02	-2.49
869	2.04	-6.53	-5.30	-0.77	-4.91
875	1.81	-7.29	-5.70	-2.49	-6.16




③GPS 放射特性





						(dBi)
I	周波数	全周最大	全周平均	全周平均	全面最大	全面平均
۱	[MHz]	利得	(h-h)	(v-v)	(v-v)	(v-v)
I	1575.42	1.66	-7.14	-7.43	-1.53	-7.10

1.5 測定環境

●L型アンテナの使用環境









1.6 梱包仕様



大袋(10個入)



1.7 取扱説明書



a. アンテナの取付方法

- (1)アンテナは大地に対して垂直に設置してそのまま固定して下さい。
- ②SMAコネクタはしっかり締め付けて下さい。添付品以外のワッシャを付けたり、 ここからGNDを取らないでください。接触不良の原因になります。
- ③アンテナの折り曲げを繰り返すとヒンジ部が緩くなります。 ヒンジ部が緩くなった不具合は1年間の無償保証の対象外です。
- ④アンテナをL字型に曲げる時のSMAコネクタの取り付け位置は通信機筐体の上面から 30mm以下にして、できるだけアンテナ部と通信機筐体が対向しないようにして下さい。 特に通信機筐体が金属の場合は通信機筐体の金属とアンテナ間に静電容量が発生し、 マッチングがずれる可能性があります。
- ⑤アンテナとラックなどの金属構造物との間隔は4cm以上とって下さい。 金属とアンテナ間に静電容量が発生し、マッチングがずれる可能性があります。
- ⑥延長ケーブルを取り付ける事は受信感度の保証外です。
- (7)MIMOで使う場合にはアンテナ間の距離は使用するすうは数のλ/2以上を取ってください。
- 8 その他
 - .・携帯電話の通話可能場所での動作保証です。
 - ・本アンテナは日本国内で使われていることを想定しています。 海外で使う場合の対応は別途相談させて下さい。
 - ・納入仕様書の取り交わしのない場合には、性能向上や部材調達のために 事前の断りも無しに仕様を変更する事もあります。
 - ・直射日光の当たらないところに設置して下さい。 アンテナカバーにヒビが入ったり、割れやすくなります。
 - •アンテナ単体で購入される場合にはTELECが取れていることを確認して下さい。
 - アンテナを改造して使用すると法令違反になる場合もあります。
 - ・車載等振動の大きい場所での設置はお勧めしません。固有の振動でアンテナが共振して破損する事があります。

b. その他注意事項

- ①無償保証期間内の不具合は、状態により修理をするか代品交換するかを決めます。 又、修理品や、代品の納入場所は製品納入時の場所になります。
- ②無償保証期間後の製品修理は行いません。代品の購入をお願いします。
- ③アンテナの瑕疵により生じた賠償の保証上限額はアンテナの販売額です。
- ④無線特有の電波障害により通信が出来ないこともあります。